



智能网络摄像机

快速安装指南

包装清单

- 智能网络摄像机一台
- 电源适配器一个
- 快速安装指南一张
- 保修卡一张
- 支架一套（视机型而定）

若以上配件有遗漏缺失，请持原包装及配件，与经销商联系更换。

1 手机客户端下载

扫描下面二维码，下载并安装“TendaCamera”。



2 手机配置与观看

第一步：将摄像机接上标配电源

第二步：新增网络摄像机

运行“TendaCamera”，点击“+”按钮，点击“**一键WiFi配置**”，扫描设备标贴上面的二维码，在设备密码栏输入设备初始密码“**admin**”，在WiFi密码栏输入要连接的无线路由器WiFi密码，最后点击右上角的图标“”来完成新增设备。

新增设备

UID: C7GVC1CE4837EH6MNNL1

设备密码

设备名称: Camera

Tenda_54D430

Wi-Fi 密码

提示

摄像机更换WiFi时，请长按摄像机的RESET键5秒或者听到“滴”声，即可松手。静待40秒后指示灯闪烁时，表示复位成功，即可进行一键WiFi配置。

第三步：摄像机添加和WiFi连接设置成功后，即可观看实时的画面，以及通话、监听等功能。



录像 拍照

视频质量

单击此按钮，监听

长按 , 通话



提示
点击主界面左上角“”图标按钮。在“事件侦测”中可查看TF卡录像；
在“图像/录像”中可查看手机端拍照和录像。

▶ **若“一键WiFi配置”不成功，则使用如下方式去设置。**

1. 短按复位键2秒。进入手机WiFi设置界面，搜索并连接摄像机的热点，热点名称为“IPC-AP-xxx”。如果摄像机有以太网口也可用网线直接连接设备到路由器，同时手机WiFi连接到路由器。
2. 运行“TendaCamera”，点击“+”按钮，点击“搜索局域网”，点击搜索到的设备，并输入设备初始密码“admin”。

3. 点击“设备”，点击设备列表右边的设置图标“⚙”，点击WiFi网络，选择摄像机要连接到的无线路由器SSID，输入密码，点击“确定”保存。
4. 摄像机WiFi连接设置成功后，摄像机热点消失，手机自动重新连接到无线路由器。摄像机即可观看实时的画面，以及通话、监听等功能。



提示

设备热点“IPC-AP-XXX”中的“XXX”为设备标贴上UID的前八位；如无热点请长按摄像机的RESET键5秒或者听到“滴”声，即可松手。静待40秒后指示灯闪烁时，短按RESET键2秒，即可找到设备热点。

3 电脑观看

请登录腾达官网www.tenda.com.cn，在右上角搜索栏输入您购买的型号，点击搜索，将找到对应产品的相关资料，找到并下载“**电脑P2P远程观看软件**”，“**CloudNeteyeForPC 电脑软件使用说明书**”。参考用户手册安装与使用“**CloudNeteyeForPC**”。

▶ 官网下载

如何获取摄像机相关软件、文档及**常见问题解答**？

1. 登录腾达官网www.tenda.com.cn
2. 在右上角搜索栏输入您所购买的产品型号并搜索
3. 在搜索结果中将显示摄像机相关软件、文档及**常见问题解答**

声明 版权所有©深圳市吉祥腾达科技有限公司2015
保留一切权利。

本档版权由深圳市吉祥腾达科技有限公司所有。未经吉祥腾达事先书面许可，任何人不得将本档上的任何内容以任何形式进行复制、经销、翻印、播放，或者其他任何商业目的的使用。本档所提到的产品规格和咨询仅供参考，如果内容变更，恕不另行通知，除非有特定的约定。本档仅作为使用指导，文档中所有的陈述、信息均不构成任何形式的担保。

深圳市吉祥腾达科技有限公司
地址：深圳市南山区西丽中山园路1001号
TCL高新科技园E3栋6-8层
邮编：518052
技术电话：0755-86591006
技术邮箱：IPC@tenda.com.cn
客服QQ：2281642120
官方网址：www.tenda.com.cn