


IPTV 安装指南

在使用 IPTV 安装指南之前，请确保您能通过本设备上网。本设备的 IPTV 功能可以使您在使用 IPTV 网络机顶盒观看影视节目的同时，共享宽带线路进行网上冲浪。本文中出现的“设备”均指“ADSL2+无线路由一体机”。

步骤一：连线

使用 IPTV 功能前请将机顶盒接在设备的 1 号接口，如下：




提示：

如果是网线入户，请将入户网线接到设备的 4 号接口。

步骤二：设置 IPTV 功能

情景一：电信等运营商提供的 IPTV 服务

- 1 在电脑上打开浏览器，在浏览器地址栏输入 192.168.1.1 后，按回车键（Enter 键）；



② 输入用户名和密码（默认均为 admin），点击 **登录**；

登 录

用户名: admin

密码: ●●●●●●

登录 取消

③ 电话线、网线入户均点击首页右上角的 **#IPTV**；

高级

IPTV

DSL 1 2 3 4

已连接 未连接

连接状态: 未配置

接入方式 ☒ 电话线 ☐ 网线

Internet连接类型 (上网方式) PPPoE

用户名:

密码:

A. 如果是电话线入户，请参照以下步骤进行操作：

- ④ 勾选启用 IPTV，选择 DSL 接入，输入 IPTV 正确的 VPI/VCI 值，点击应用/保存。

IPTV-IPTV管理配置

勾选IPTV选框，选择接入方式，然后配置PVC/VLAN信息(ATM)，或者以太网端口/VLAN信息(ETH)。点击‘应用/保存’按钮保存。

☒ 启用IPTV

选择接入方式

☒ DSL接入

☐ 以太网接入

请输入有效的VPI/VCI

VPI: [0-255]

VCI: [32-65535]

打标记时，输入有效的802.1P 优先级和802.1Q VLAN ID。

不打标记时，同时默认将802.1P 优先级和802.1Q VLAN ID 设置成-1。

输入 802.1P 优先级 [0-7]:

输入 802.1Q VLAN ID [1-4094]:

VPI、VCI值的获取方式如下：

- a. 输入设备登录首页的VPI、VCI值。
- b. 打电话咨询运营商。
- c. 拨打热线400-6622-6666咨询

B. 如果是网线入户，请参照以下步骤进行操作：

- ④ 勾选启用 IPTV，选择以太网接入，点击应用/保存。

IPTV --- IPTV管理配置

勾选IPTV选框，选择接入方式，然后配置PVC/VLAN 信息(ATM)，或者以太网端口/VLAN 信息(ETH)。点击‘应用/保存’按钮保存。

☒ 启用 IPTV

选择接入方式

☐ DSL接入

☒ 以太网接入

请选择一个WAN接口:

打标记时，输入有效的802.1P 优先级和 802.1Q VLAN ID。

不打标记时，同时默认将 802.1P 优先级和 802.1Q VLAN ID 设置成-1。

输入802.1P 优先级[0-7]:

输入802.1Q VLAN ID [1-4094]:

- ⑤ 请参考机顶盒安装指南在机顶盒上设置 PPPoE 拨号。

设置完成后即可在电视机上观看影视节目。

情景二：用户使用小米盒子、360 盒子等机顶盒时，只需在机顶盒上设置动态 IP（DHCP）即可。

提示：

如果设置动态 IP（DHCP）不成功，请在机顶盒上设置静态 IP 地址。具体设置详情可参考机顶盒安装指南或咨询机顶盒设备制造商。

设置完成后即可在电视机上观看影视节目。