



300M 信号增强型 USB 无线网卡 U1

使用说明书

声明

版权所有©2022 深圳市吉祥腾达科技有限公司。保留一切权利。

未经本公司书面许可,任何单位或个人不得擅自复制、摘抄及翻译本文档部分或全部内容,且不得以任何 形式传播。

Tenda 是深圳市吉祥腾达科技有限公司在中国和(或)其它国家与地区的注册商标。文中提及的其它 品牌和产品名称均为其相应持有人的商标或注册商标。

由于产品版本升级或其它原因,本文档内容会不定期更新。除非另有约定,本文档仅作为产品使用指导, 文中的所有陈述、信息和建议均不构成任何形式的担保。



感谢选择腾达产品。开始使用本产品前,请先阅读本说明书。

约定

本文可能用到的格式说明如下。

项目	格式	举例
按钮	边框+底纹	点击 <mark>连接</mark> 。
本文可能用到的标识说	明如下。	
标识	含义	
「注意	表示重要信息或需 故障。	·要特别关注的信息。 若忽略此等信息, 可能导致配置失效、 数据丢失或设备
₽提示	表示有助于节省时	l 间或资源的方法。

相关资料获取方式

访问腾达官网 <u>www.tenda.com.cn</u>,在右上角搜索栏搜索对应产品型号,可获取最新的产品资料。

技术支持

如需了解更多信息,请通过以下方式与我们联系。

腾达官网: <u>www.tenda.com.cn</u>



热线: 400-6622-666 邮箱: tenda@tenda.com.cn 腾达微信公众号 腾达官方微博

修订记录

资料版本	修订内容	发布日期
V1.1	 1 驱动程序兼容 Windows 11 2 优化语言表达 	2022-04-15
V1.0	首次发行	2016-03-02

目录

1	产品介绍	. 1
	1.1 概述	. 1
	1.2 外观说明	. 2
2	安装无线网卡	. 3
	2.1 安装硬件	. 3
	2.2 安装驱动	.4
3	设置无线网卡	. 6
	3.1 连接 WiFi	. 6
	3.1.1 概述	. 6
	3.1.2 连接 WiFi	. 8
	3.1.3 手动连接 WiFi	10
	3.2 通过 WPS 功能连接 WiFi	12
	3.2.1 概述	12
	3.2.2 通过硬件按钮连接 WiFi	13
	3.2.3 通过网卡 UI 连接 WiFi	14
	3.3 WiFi 共享	20
	3.3.1 概述	20
	3.3.2 "WiFi 共享模式"切换	21
4	卸载无线网卡	23
附录	ŧ	26
	常见问题	26



1.1 概述

U1 无线网卡采用 11N 无线技术,外置可拆卸天线,无线传输速率达 300Mbps,能有效减少网络延迟,使 语音视频、网络游戏、在线点播等应用更加流畅。一般用于台式电脑、笔记本电脑进行无线连接,提供 方便快捷的无线上网方式。另外,其体积小巧、外观时尚,非常适合家庭用户、学生用户使用。

主要特性:

- 遵循 IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n 标准。
- 支持 USB2.0 接口。
- 支持 WEP、WPA-PSK/WPA2-PSK 等无线加密方式。
- 支持 WPS 功能。
- 支持 AP 功能,把无线网卡当成无线信号发射点,方便其他客户端连接。
- 无线传输速率高达 300Mbps,可根据网络环境自动调整无线速率。

1.2 外观说明



指示灯/按钮		说明
	慢闪	无线网卡工作正常。
指示灯	快闪	无线网卡正在搜索/连接无线网络,或正在进行数据传输。
	熄灭	无线网卡工作异常。
WPS 按钮		开启 WPS 功能,用于与无线路由器等设备进行 WPS 连接。

₩提示

如果无线网卡工作异常,请确认无线网卡接触良好且无线网卡驱动已安装成功,并确认 UI 页面的 WiFi 开关为开启状态。

2 安装无线网卡

♀ 提示

- 无线网卡驱动兼容的操作系统有: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Linux、Mac OS。Linux、Mac OS 系统 不支持 UI 管理。
- 如果电脑系统是 Windows 10/11,不用安装无线网卡驱动,硬件安装完成后,直接尝试连接 WiFi 即可。但此时无线网卡不支持 UI 管理,不能使用 WiFi 共享模式和 WPS 功能。

只需两步:安装硬件,安装驱动,即可成功安装无线网卡。

2.1 安装硬件

将天线拧进无线网卡的天线接口,然后将无线网卡插入电脑的 USB 接口。



2.2 安装驱动

步骤 1 将包装配套的光盘放入电脑光驱。如果电脑没有光驱,可以访问 <u>tenda.com.cn</u>查找并下载本无 线网卡的驱动程序。



步骤 2 在电脑上访问光盘的内容,双击驱动程序 🤮 Setup.exe,点击 立即安装 ,开始安装驱动。

₽提示

系统默认将驱动程序安装在电脑 C 盘,您可以点击"选择安装目录"更改安装位置。

🕡 Tenda无线网	*	×
	欢迎使用腾达无线客户端	
	立即安装	
选择安装目录	☑ 已阅读并同意使用协议	

----完成

稍等片刻。



点击 完成 ,无线网卡安装完成。



₽提示

- 如果 Windows 11 安装无线网卡后,无法正常使用,请参考**常见问题**的<u>问 1</u>解决。
- 如果无线网卡驱动不能正常安装,或者安装完成后不能正常使用,请参考常见问题的问2_解决。



无线网卡安装成功后,会自动运行网卡 UI 页面。

无线网卡支持"网卡模式"和"WiFi 共享模式","网卡模式"可以连接 WiFi,"WiFi 共享模式"可以将有 线网络信号转换成 WiFi 信号,供智能手机等无线终端设备连接。

3.1 连接 WiFi

3.1.1 概述

在这里,您可以刷新、连接 WiFi,查看 WiFi 信息。



参数说明

标题项	说明
WiFi	开启/关闭 WiFi 功能。默认开启,关闭后无线网卡将不能正常使用。
—	设置 WPS 功能,查看无线网卡程序版本号,以及退出 UI。
C	刷新当前 WiFi 列表。
a	WiFi已加密。
Ś	WiFi的信号强度。
\odot	查看该 WiFi 的详情。
手动添加	手动添加 WiFi,用于连接已隐藏的无线 WiFi。

3.1.2 连接 WiFi

假设要连接的路由器 WiFi 名称为 Tenda_test, 密码为 UmXmL9UK。

设置步骤:

步骤 1 找到并点击您要连接的 WiFi,本例为 "Tenda_test"。



步骤 2 输入 WiFi 密码,点击 确定 。



----完成

稍等片刻,WiFi 连接成功。

Ð	Tenda无线网卡	-		⇒ >	<
Ŷ	网卡模式	©r ≫ WiFi#	、 享模	式	
	WiFi			\cup	
~	Tenda_test	۵	ŝ	i	
选取	网络			C	
	Tenda_10D720	a	ŝ	\odot	A
1	Tenda_588FC0	a	ŝ	\odot	=
	Tenda_112235		ŝ	\odot	
	Tenda_034310		ŝ	\odot	
	Tenda_112233	a	ĉ	\odot	
	Tenda_FH456	a	ċ	\odot	
	Tenda_000080		ć		-
	手动添加				

3.1.3 手动连接 WiFi

假设您要连接的路由器 WiFi 已经隐藏,基本信息如下:

- WiFi 名称: Tenda_test
- 安全类型: WPA2-PSK
- 加密类型: AES
- WiFi 密码: UmXmL9UK

设置步骤:

步骤1 点击"手动添加"。

网卡模式	() WiFi共	享模式
	•	
WiFi		
収网络		d
Tenda_10D720	A	?
Tenda_588FC0	۵	? €
Tenda_112235	۵	? ⊡
Tenda_034310	۵	? ⊙
Tenda_112233	۵	? ⊙
Tenda_FH456		? ⊙
Tenda_000080		? ⊙
Tenda_3D7392	a	? ⊙

步骤 2 输入 WiFi 信息,点击 确定。

- 1. 输入您要连接的 WiFi 名称,本例为"Tenda_test"。
- 2. 选择该 WiFi 的安全模式,本例为"WPA2-PSK"。
- 3. 输入该 WiFi 的无线密码,本例为"UmXmL9UK"。

4. 选择该 WiFi 的加密类型(验证方式),本例为"AES"。

🕡 Tenda无线网卡	×
W.E.夕我。	Tenda test
安全模式:	WPA2-PSK ~
WiFi密码:	UmXmL9UK
验证方式:	AES ~
确定	取消

----完成

稍等片刻,WiFi 连接成功。

Ð	Tenda无线网卡	-		\equiv	<
Ŷ	网卡模式	©t ⊚ MiLi≒	実 厚模	式	
_	WiFi			\mathbf{O}	
~	Tenda_test	a	¢	١	
选取	网络			C	
	Tenda_10D720	a	ŝ	\odot	
	Tenda_588FC0	a	ċ	\odot	=0
	Tenda_112235		ŝ	\odot	
	Tenda_034310		ĉ	\odot	
	Tenda_112233	a	(ċ	\odot	
	Tenda_FH456	a	Ģ	\odot	
	Tenda_000080	A	ĉ	•	Ŧ
	手动添加				

3.2 通过 WPS 功能连接 WiFi

3.2.1 概述

本无线网卡支持 WPS 功能, WPS 功能一般与路由器的 WPS 功能配合使用,可以快速地连接到路由器已 加密的无线网络,无需输入无线密码。应用场景如下所示。



本无线网卡支持"硬件按钮"和"网卡 UI"两种 WPS 连接方法,下文以 Tenda 无线路由器为例,假设路 由器 WiFi 名称为 Tenda_test。

3.2.2 通过硬件按钮连接 WiFi

设置步骤:

步骤 1 启用路由器的 WPS 功能(可参考路由器的说明书)。

步骤 2 2 分钟内,按下无线网卡机身上的 WPS 按钮。

----完成

稍等片刻,在网卡 UI 界面可以看到已经成功连接 WiFi。



3.2.3 通过网卡 UI 连接 WiFi

方式一:通过"WPS 按键"连接

设置步骤:

- 步骤 1 启用路由器的 WPS 功能(可参考路由器的说明书)。
- 步骤 2 2 分钟内,打开网卡 UI,点击图标 ▼ >WPS。

Ð	Tenda无线网卡				⇒ >	<
Ŷ	网卡模式	(° t	6) (j)	WPS 关于		
			\otimes	退出		
	WiFi		_			
选取	网络				C	
	Tenda_10D720		ſ	ŝ	\odot	
	Tenda_588FC0		ſ	ŝ	\odot	=
	Tenda_112235		ſ	ŝ	\odot	
	Tenda_034310			ŝ	\odot	
	Tenda_112233		ſ	ŝ	\odot	
	Tenda_FH456		ſ	ŝ	\odot	
	Tenda_000080		ſ	ŝ	\odot	
	Tenda_3D7392			ŝ	\odot	Ŧ
	手动添加					
		_	_	_	_	_

步骤 3 选择"连接方式"为"分别按下无线网卡和路由器的 WPS 按钮连接",点击 连接。



----完成

正在连接,请稍候。



当显示已连接时,WPS 连接成功,您已成功连接路由器 WiFi,可以尝试上网了。

🕡 Tenda无	线网卡	×
WPS		
请选择WPS连接	紡式	
◎ 分别按下	无线网卡和路由器的	WPS按钮连接
○ 把无线网	卡PIN码输入到路由	器中连接
	 已连接	Ð
(取消	\supset

方式二:通过"无线网卡 PIN 码"连接

设置步骤:

步骤 1 打开网卡 UI,点击图标 < >WPS。



步骤 2 选择"连接方式"为"把无线网卡 PIN 码输入到路由器中连接",点击 复制 ,点击 连接 。



7 Tenda无线网卡 ×
WPS
请选择WPS连接方式
〇 分别按下无线网卡和路由器的WPS按钮连接
● 把无线网卡PIN码输入到路由器中连接
PIN: 59393504 复制
连接

步骤 3 2 分钟内, 启用路由器的 WPS-PIN 功能 (可参考路由器的说明书), 将无线网卡的 PIN 码粘贴到 WPS 页的 PIN 码框。

----完成

正在连接,请稍候。



当显示已连接时,WPS 连接成功,您已成功连接路由器 WiFi,可以尝试上网了。



3.3 WiFi 共享

3.3.1 概述

无线网卡工作在 WiFi 共享模式时,可以将有线网络信号转换成 WiFi 信号,供智能手机等无线终端设备连接。为了使无线终端设备连接无线网卡 WiFi 后能上网,请确保电脑已经成功访问互联网。应用场景如下 所示。



3.3.2 "WiFi 共享模式"切换

₽提示

Windows 10/11 系统不兼容该模式,可使用第三方软件进行设置。

在网卡 UI 界面点击" 《 WiFi 共享模式"进入设置界面,点击立即切换。

7 Tenda无线网卡	= ×
중 网卡模式	《†》WiFi共享模式
二月11月17日	
切换后将关闭	团网卡模式 ,
使无线网卡能够创建Wil	Fi供其他设备连接使用。
立即	切换

稍等片刻,成功切换到 "WiFi 共享模式",此时无线网卡默认无线网络信息如下:

- WiFi 名称: Tenda_XXXXXX
- 安全模式: WPA-PSK
- WiFi 密码: XXXXXXXX (以实际界面显示为准)

如果要修改"WiFi 名称"、"安全模式"或"WiFi 密码",可点击 《修改,修改完成后点击 确定即 可。

Tenda无线 不可能的 Conda无线 不可能的 Conda无线	₩	マ ×
* MIN1811V	In M	
	((con))	
	"A"	
	44 W	
当	共享成功 前共0台设备连接V	ViFi
WiFi名称:		
安全模式:	WPA-PSK	
WiFi密码:		0
	@ 修改	
	手机加何连接?	

4 卸载无线网卡

以 Windows 10 为例。

设置步骤:

步骤 1 点击电脑桌面左下角的开始图标 💷 ,点击设置图标 🕸。



步骤 **2** 点击"应用"。

设置										_	×
					Wir	ndows	设置	2			
					20+1-27-22			0			
					旦找反直						
	口	系统 显示、声音、通知、电源			设备 蓝牙、打印机、鼠标			手机 连接 Android 设备和 iPhone		网络和 Internet WLAN、飞行模式、VPN	
			£			γ.,					
	<u> I</u>	个性化 背景、锁屏、颜色	Į.	Ξ	应用 卸载、默认应用、可选功能		8	帐户 你的帐户、电子邮件、同步设 置、工作、其他人员	¶. ₽	时间和语言 语音、区域、日期	
	•						~		0		
	\bigotimes	游戏 Xbox Game Bar、捕获、游戏 模式		Ģ	轻松使用 讲述人、放大镜、高对比度		Q	搜索 查找我的文件、权限	B	隐私 位置、相机、麦克风	
	$\overline{\mathbf{C}}$	更新和安全									
	V	Windows 更新、恢复、备份									

步骤 3 找到并点击要卸载的无线网卡程序,点击 卸载 。

命 主页	应用和功能	
<u> 音</u> 我设置 ク	S Skype Skype	27.4 MB 2022/2/17
应用	Solitaire Collection Microsoft Studios	16.0 KB 2022/3/2
□ 应用和功能	Tenda无线网卡	2022/5/6
□ → 默认应用	1.0.0.15	,_, _
印. 离线地图		修改 卸载

步骤 4 确认弹框信息后点击 卸载。

此应用及其相关的信息将被卸	載。
	卸载

步骤 5 点击"狠心卸载"

×
)

----完成

稍等片刻,正在卸载。



卸载成功。



附录

常见问题

问 1: Windows 11 安装无线网卡后,无法正常使用,怎么办?

- 答: 请参考以下步骤解决。
 - 1. 参考卸载无线网卡卸载已安装的无线网卡驱动。
 - 2. 重新插入无线网卡。
 - 3. 访问 tenda.com.cn 查找并下载本无线网卡的最新驱动程序到本地电脑并解压。
 - 4. 双击驱动程序 Setup.exe 开始安装。安装成功后即可尝试连接 WiFi。

问 2: 无线网卡驱动程序不能正常安装,或安装完成后不能正常使用,怎么办?

答: 请参考以下方法解决。

- Windows XP 安装无线网卡驱动时,如果弹出以下对话框,请直接点击"确定",然后继续安装即可。



- 安装过程中,如果弹出"阻止安装"的对话框,请取消阻止安装。

- 完成无线网卡安装后,如果不能正常使用,请卸载后重新安装。

问 3: 无线网卡连接 WiFi 失败, 怎么办?

答:请确保输入的无线密码正确。如果是"手动添加"连接 WiFi,请确保输入的"WiFi 名称"、"安全 类型"、"WiFi 密码"、"加密类型"正确。 问 4: 无线网卡与无线路由器进行 WPS 协商失败时,怎么办?

答: 请参考以下方法解决。

- 确保无线网卡与无线路由器之间的障碍物和干扰最少。
- 确保路由器的 WPS 功能已开启(可参考路由器的说明书)。
- 一 确保无线网卡正常运行,进行 WPS 协商时,无线网卡指示灯处于快闪状态。

更多问题请访问腾达官网(<u>www.tenda.com.cn</u>)获取技术支持。