



# 智能网络摄像机

## 快速安装指南

### 包装清单

- 智能网络摄像机一台
- 电源适配器一个
- 快速安装指南一张
- 保修卡一张
- 支架一套（视机型而定）

若以上配件有遗漏缺失，请持原包装及配件，与经销商联系更换。

# 1 手机客户端下载

扫描下面二维码，下载并安装“TendaViewer”。



# 2 手机配置与观看

第一步：将摄像机接上标配电源

第二步：新增网络摄像机

运行“TendaViewer”，点击右上角“+”按钮，点击“配置设备连接到WiFi网络”，点击“扫描二维码”，扫描设备标贴上面的二维码，在密码栏输入要连接的无线路由器WiFi密码。点击“开始配置WiFi”，当配置成功后，会自动添加设备。



## 提示

摄像机更换WiFi时，请长按摄像机的RESET键5秒或者听到“滴”声，即可松手。静待40秒后指示灯闪烁时，表示复位成功，即可进行一键WiFi配置。

第三步：摄像机添加和WiFi连接设置成功后，即可观看实时的画面，以及通话、监听等功能。



► 若“配置设备连接到WiFi网络”不成功，则使用如下方式去设置。

1. 短按复位键2秒。进入手机WiFi设置界面，搜索并连接摄像机的热点，热点名称为“IPC-AP-xxx”。如果摄像机有以太网口也可用网线直接连接设备到路由器，同时手机WiFi连接到路由器。
2. 运行“TendaViewer”，点击右上角“+”按钮，点击“添加已联网设备”，点击“搜索局域网”，点击搜索到的设备，并按“OK”键来完成设备的添加。
3. 点击主界面设备UID右边的设置图标“⚙️”，点击“高级配置”，点击“WiFi连接配置”，选择摄像机要连接到的无线路由器SSID，输入密码，点击“确认”保存。

4. 摄像机WiFi连接设置成功后，摄像机热点消失，手机自动重新连接到无线路由器。摄像机即可观看实时的画面，以及通话、监听等功能。



提示

设备热点“IPC-AP-XXX”中的“XXX”为设备标贴上UID的前八位；如无热点请长按摄像机的RESET键5秒或者听到“滴”声，即可松手。静待40秒后指示灯闪烁时，短按RESET键2秒，即可找到设备热点。

## 3 电脑观看

请登录腾达官网[www.tenda.com.cn](http://www.tenda.com.cn)，在右上角搜索栏输入您购买的型号，点击搜索，将找到对应产品的相关资料，找到并下载“[TendaViewerForPC电脑观看软件](#)”，“[TendaViewerForPC 电脑软件使用说明书](#)”。参考使用说明书安装与使用“[TendaViewerForPC](#)”。

### ► 官网下载

如何获取摄像机相关软件、文档及[常见问题解答](#)？

1. 登录腾达官网[www.tenda.com.cn](http://www.tenda.com.cn)
2. 在右上角搜索栏输入您所购买的产品型号并搜索
3. 在搜索结果中将显示摄像机相关软件、文档及[常见问题解答](#)

### 声明

版权所有@深圳市吉祥腾达科技有限公司2015  
保留一切权利。

本文档版权由深圳市吉祥腾达科技有限公司所有。未经吉祥腾达事先书面许可，任何人不得将本文档上的任何内容以任何形式进行复制、经销、翻印、播放，或者其他任何商业目的的使用。本文档所提到的产品规格和咨询仅供参考，如果内容变更，恕不另行通知，除非有特定的约定。本文档仅作为使用指导，文档中所有的陈述、信息均不构成任何形式的担保。

深圳市吉祥腾达科技有限公司  
地址：深圳市南山区西丽中山园路1001号  
TCL高新科技园E3栋6-8层  
邮编：518052  
技术电话：0755-86591006  
技术邮箱：[IPC@tenda.com.cn](mailto:IPC@tenda.com.cn)  
客服QQ：2281642120  
官方网址：[www.tenda.com.cn](http://www.tenda.com.cn)