

1 硬件安装

将无线网卡插入电脑的USB接口。



- 提示**
1. 无线网卡驱动兼容的操作系统有：Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Linux、Mac OS。
2. 如果电脑系统是Windows 10，不用安装无线网卡驱动，硬件安装完成后，直接连接WiFi即可。

2 安装驱动

① 将包装清单内的光盘放入电脑光驱。



- 提示**
如果电脑没有光驱，可以访问wifi.tenda.com.cn下载本无线网卡驱动程序。

② 在电脑上访问光盘的内容，双击驱动程序Setup.exe，开始安装驱动。



3 连接WiFi

无线网卡安装成功后，可以连接WiFi，下文以Tenda_1为例。



电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	(铅) (Pb)	(汞) (Hg)	(镉) (Cd)	(六价铬) (Cr6+)	(多溴苯) (PBB)	(多溴二苯醚) (PBDE)
结构件	×	○	○	○	○	○
单板/电路模块	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
线缆	×	○	○	○	○	○
连接器	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

1. “×”表示该有害物质在该部件中有检出材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求之上。
2. “○”表示该有害物质在该部件中的一类限制材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。
3. 由于不同国家对有毒有害物质的要求不同，故标注为“×”并不一定表示为对人体有害。
4. 对生产产品的质量没有影响的物质，可能会标注为对环境有害的物质。
5. 在所售产品中可能包含所有部件也可能不包含所有部件。

 中国电子信息行业联合会
电子信息产品污染控制
合格评定结果报告
报告编号：XXXXXXXXXXXXXX
报告日期：XXXX年XX月XX日

tenda
合格证
已检验

附录 WiFi共享模式

无线网卡工作在WiFi共享模式时，可以将有线网络信号转换成WiFi信号，允许智能手机等无线客户端连接。请确保电脑已经成功访问互联网。

应用场景如下



▶ “WiFi共享模式”切换步骤：

在网卡UI界面点击“WiFi共享模式”进入设置界面，点击“立即切换”。



稍等片刻，将会成功切换到“WiFi共享模式”，此时网卡默认信息如下：

WiFi名称：Tenda_XXXXXX

安全模式：WPA-PSK

WiFi密码：12345678

点击**修改**，可以修改“WiFi名称”、“安全模式”和“WiFi密码”信息，修改完成后点击**确定**即可。



Tenda 腾达

快速安装指南

本快速安装指南仅作为安装指导，若要详细了解产品信息或更多功能设置，请访问<http://www.tenda.com.cn>。

产品保修卡

感谢您购买Tenda产品，您在使用Tenda产品时将享有如下服务：

一、产品保修、保修承诺：

保修条款（适用于2007年9月1日以后生产的产品）

产品类型	承诺政策	服务方式
网卡、集线器（HUB）、5/8口壁挂交换机、56K MODEM、ADSL MODEM、SOHO型宽带路由器、无线产品、3G产品	一年保修	客户送修
百兆（千兆）管理型交换机、百兆（千兆）普通型交换机、企业/网吧专用及其他同类宽带路由器、光纤类产品（光纤收发器、光纤模块）	一年保修，两年保修	客户送修

说明：

- “一年保修，两年保修”是指产品售出后的第一年为保换期，第二年为维修期；
- 如此产品停产，将更换性能相当的产品；
- 保换、保修的产品为良品；
- 经腾达保换、保修过的的产品，保换、保修期仍然以原产品为准。

二、Tenda产品保换、保修内容：

保修、保换的范围仅限于产品主机、电源线、各种连接线、软件产品、说明书等附件不在保修范围内。若在机后“X”内配件出现问题，可不保修。

若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可在购买处更换产品。产品在安装或使用中出现问题，可先与当地售后服务中心取得联系，由工程师在电话里指导解决。通过沟通，确认是产品性能问题的，客户可到购买处更换同型号或与该产品性能相当的良品。如果客户无法联系到经销商，可联系腾达售后服务中心获得保修、保修服务。但经腾达检测确认产品无质量问题的，将不予保修、保修。

外置电源、无线天线等天线的保修期为三个月。如返修的电源有明显的硬质损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线有破损、断线、裸芯等现象则不予保修，用户可另行购买。

符合保修规定的产品，我公司将免费予以维修。

Tenda产品实行全国范围联保。您在中华人民共和国境内（不包括港、澳、台地区）任何地方购买的产品，如果在使用过程中出现保修范围内的硬件故障，均可向本产品的购机发票到Tenda售后服务中心获得保修、保修服务。对不能提供购机发票的，按产品出厂日期向后推延两个月作为保修、保修的起始日期。

三、有下列情况之一的，不属于保换、保修范围：

- 超过保修、保修期的；
- 封口标破损、私自涂改或无封口标的；
- 客户私自拆装或维修过的；
- 人为损坏、外壳或有明显划痕，受损变形的；
- 在高温、高压、潮湿等不正常环境下使用造成故障的；
- 雷击、水灾、地震等自然灾害造成损坏的。

四、凡不在保换、保修范围内的产品，我公司可以提供有偿维修服务。有偿维修后的产品，同一性能问题将享受自修复之日起三个月内的免费保修期。

五、其它：

上述服务承诺仅适用于我公司在中国大陆地区售出的产品。对于产品在售出后自行约定的售后服务条款的，以腾达公司确认的合同为准。如果您在使用中有与产品相关的技术问题需要咨询时，欢迎拨打腾达免长途话费技术电话：400-6622-666，我们的工程师将为您提供专业解答；技术支持邮箱为tenda@tenda.com.cn您也可以登录腾达官方网站：<http://www.tenda.com.cn>获得产品操作问题的解决信息。

本承诺的解释权、修改权属深圳市吉祥腾达科技有限公司

包装清单

- 无线网卡*1
- 光驱*1
- 快速安装指南（含保修卡）*1

如果以上附件有损坏或缺失，请持原包装与经销商联系更换。

*本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。