


1 安装网卡 (以Windows 7为例)



- 如果电脑之前安装过无线网卡,请参考附录的场景2,在电脑的“控制面板”中卸载已有的无线网卡驱动。
- 本无线网卡为免驱动产品,支持Windows XP/7/8/8.1/10操作系统。

① 将无线网卡插入电脑的USB接口。



② 在弹出的“自动播放”窗口点击运行Setup.exe。



如果没有弹出“自动播放”窗口,请参考附录的场景1操作。

③ 等待网卡初始化完成。



稍等片刻,当电脑桌面右下角出现下图提示时,即可连接WiFi。



2 连接WiFi (以Windows 7为例)

① 点击电脑桌面右下角的或,双击要连接的无线网络。



② 输入无线密码,点击确定。



连接成功。



附录

场景1:无线网卡插入电脑USB口后,没有弹出“自动播放”窗口
请参考以下步骤解决(以Windows 7为例)。

① 双击电脑桌面的“计算机”图标。



② 双击“CD驱动器 (H) Wireless”。



场景2:卸载电脑上已有的无线网卡驱动

请参考以下步骤操作(以Windows 7为例)。

① 点击电脑桌面左下角的“开始”图标,选择“控制面板”。



② 点击“卸载程序”。



③ 找到并卸载其他已安装的无线网卡驱动。

电子信息产品有毒有害物质申明

有毒有害物质或元素

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBA)	多溴二苯醚(PBDE)
结构件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
单板/电路模块	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
电源适配器	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
线缆	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
附件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但因全球技术水平限制,目前业界没有成熟的替代方案。



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

产品保修卡

感谢您购买Tenda产品,您在使用Tenda产品时将享有如下服务。

一、保修承诺

产品类型	承诺政策	服务方式
塑壳路由器/交换机、无线信号扩展器、网卡、PoE分离器、PoE供电器、光纤收发器、光纤模块、ADSL产品、PON产品、电力线产品、3G/4G产品	一年保换	客户送修
无线AP、铁壳路由器/交换机、无线控制器	两年保修	客户送修

说明:

保修的范围仅限于产品主机。电源线、各种连接线等配件不在保修范围内,若这些配件在购机后的7天内出现问题,可免费更换。

若产品在购买后的15天内出现性能问题,且外观无划伤,可直接在购买处更换新产品。

若产品在保修期间出现性能问题,请先与腾达取得联系,经检测:确认是产品问题的,可联系购买处免费更换同型号或与该产品性能相当的返修良品;确认产品无故障的,将原样退回。若产品外壳有明显划痕,只能进行免费维修。

外置电源、无线外置天线的保修期为三个月。若电源有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形,电源线有破损、断线、裸芯等现象则不予免费更换,用户可另行购买。

经腾达保修过的产品,保修期仍然以原产品为准。

二、下列情况不属于保修范围

- 超过保修期的。
- 客户私自拆装或维修过的。
- 人为损坏,受损变形的。
- 在高温、高压、潮湿等不正常环境下安装使用造成故障的。
- 雷击、水灾、地震等自然灾害造成损坏的。

说明:

凡不在保修范围内的产品,我公司可以提供有偿维修服务。有偿维修后的产品,同一性能问题将享受自修复之日起三个月内的免费保修期。

三、维修方式

- 在您送修产品之前,请致电Tenda技术支持热线,以确认产品故障。
- Tenda产品实行全国联保。如果您购买的产品出现保修范围内的硬件故障,在无法联系到经销商时,可凭该产品的购机发票到腾达售后服务中心获得保修服务;不能提供购机发票的,按产品出厂日期向后顺延两个月作为保修的起始日期。

四、其它

- 上述服务承诺仅适用于我公司在中国售出的产品。对于产品在售出时另行约定了售后服务条款的,以腾达公司确认的合同为准。
- 生产日期见产品序列号:序列号的前四位数字代表生产日期的年和月,例如1701代表17年1月。

本承诺的解释权、修改权属深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市吉祥腾达科技有限公司
地址:深圳市南山区西丽中山园路1001号TCL新科技园E3栋6~8层
网址:<http://www.tenda.com.cn>
技术支持邮箱:tenda@tenda.com.cn
技术支持热线:400-6622-666



腾达微信公众号



腾达官方微博

在线咨询:进入微信公众号,点击服务厅-自助排障-在线客服

Tenda 腾达

快速安装指南

300M免驱无线网卡

包装清单

- 无线网卡*1
- 快速安装指南*1

版权所有©2019深圳市吉祥腾达科技有限公司。保留一切权利。
由于产品版本升级或其它原因,本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅作为使用指导,不构成任何形式的担保。



工作温度:0°C~40°C,工作湿度:(10~90)%RH,无凝结。